

Technisches Merkblatt

SYCOFIX[®] Silikonfugen-Entferner

Verwendung

SYCOFIX Silikonfugen-Entferner ist hervorragend geeignet zum sicheren Entfernen von frischen und ausgehärteten Silikonresten auf Keramik, Emaille, Acryl, Holz, Glas, Porzellan und anderen säurebeständigen Oberflächen.

Eigenschaften

- selbsttätig wirksam
- ausgezeichnete Lösekraft
- für innen und außen

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut schütteln ! Alte Silikonschichten weitestgehend mit einem Cutter- oder Fugmesser entfernen. SYCOFIX Silikonfugen- Entferner gleichmäßig und satt mit einem Pinsel auf die Silikonrückstände auftragen. Nach mindestens 1 Stunde Einwirkzeit kann das gelöste Silikon mechanisch mit einem Spachtel oder Schwamm entfernt werden. Die gesäuberte Fläche mit einem Tuch nachwischen. Bei hartnäckigen Belägen Anwendung nochmals wiederholen.

Besondere Hinweise:

Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen, wie z.B.Marmor, Terrazzo oder diverse dunkle Granite, anwenden! Kann auf Natursteinen Verfärbungen hervorrufen. Auf Emaille und verchromten Oberflächen nur max. 1 Stunde einwirken lassen. Grundsätzlich ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu prüfen.

Zur Neuverfugung muss der Untergrund sauber und trocken sein.

Lagerung und Entsorgung

Kühl und trocken im gut geschlossenen Gebinde unbegrenzt lagerfähig.
Gebinde mit Materialresten bei der Sammelstelle für Sondermüll abgeben.
Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Kennzeichnung

Ätzend

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Enthält: Phosphorsäure-2-ethylhexylester

Entzündlich. Verursacht Verätzungen. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort ärztlichen Rat hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Inhaltsstoffe gemäß EG-Empfehlung

> 30%	aliphatische Kohlenwasserstoffe
5 – 15%	Phosphate
< 5%	nichtionische Tenside

Verpackung

250-ml-Flasche (6 Stück/VE)
EAN-Code: 4015995906875